

installation feuilles domingo/palma cana

#1



installer le premier rang à 7" du bas et laisser dépasser de 6" sur le côté
install the first row at 7" from bottom and let 6" on the side

#2



visser ou clouer les feuilles dans le haut et 4" plus bas
utiliser environ 8 clous ou vis à toiture par feuille
screw or nail the leaves on the top and 4" lower
use approximately 8 nails or roofing screw by leaf

#3



#4



chevaucher les feuilles de 2" do a 2" over lap

#5



les rangs à tout les 5"
suivre la marque sur les feuilles
the rows every 5" follow the mark on the leaves

#6



le chevauchement des feuilles doit se faire à des endroits différents à tout les rangs
over lapping leaves must be in different places at all rows

#7



plier les feuilles sur le côté pour un toit à 2 pans
couper en arrondie et visser
flip the leaves on the side for a 2 pan roof
make a round cut and screw it



vis à toiture 1" ou 1"1/2
roofing screw 1" or 1"1/2

- * toujours visser les feuilles dans les coins des pans (arrêtes) à tout les rangs
- * doubler ou tripler le premier rang à 7"(17.5cm) et tous les autres à 5" (12.5cm)
- * la longueur de l'excédant de feuille à chaque bout des rangs varies selon le nombre pan de toit
- * ex: 4 pans--- 15" , 8 pans --- 9" , (2 pans--- 6" , comme sur photos)
- * utiliser vis à toiture (1" ou 1"1/2) ou clou à bardeau (1", 1/4 ou 1"1/2)
- * always screw the leaves in the corner pan on each rows
- * double or triple the first row at 7"(17.5cm) and the others at 5" (12.5cm)
- * the exceeding lenght of leaf at each ends of the rows depends on the number of pan roof
- * ex: 4 pans--- 15" , 8 pans --- 9" , (2 pans--- 6" , like the pictures)
- * use roofing screws (1"or1"1/2) or roofing nails (1"1/4or1"1/2)

